



FVF-Option	Gerät	Kabel	Anwendungsstufe
FVF-UG	Upgrade nur für Software, von FVF Basic bis FlukeView Forms plus Designer**	Kein Kabel enthalten	
FVF-SC2	Fluke Serie 280, 53-II B und 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180*	USB/IR	FlukeView Forms plus Designer
FVF-SC4	Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*	USB/Seriell	
FVF-BASIC	Fluke Serie 280, 789, 1550B, 1653, 180*	USB/IR	FVF BASIC
FVF-SC5	Nur Software**	Kein Kabel enthalten	

\* Veraltet

\*\* Für alle in der Tabelle aufgelisteten Geräte

FlukeView Forms unterstützt die folgenden Messgeräte:

- Fluke 287 und 289 (Modell FVF-SC2)
- Fluke Serie 180 Digitalmultimeter (Modell FVF-SC2)
- Fluke 1653 Installationstester (Modell FVF-SC2)
- Fluke-1550B MegOhmMeter (Modell FVF-SC2)
- Fluke Thermometer 53-II & 54-II (Modell FVF-SC1)
- Fluke 87-IV & 89-IV Digitalmultimeter (Modell FVF-SC1)
- Fluke 45 Tischmessgerät (Modell FVF-SC3)
- Fluke 789 ProcessMeter™ (Modell FVF-SC2)

## Modelle



### **FVF-UG**

FlukeView Forms for 8845/8846 Software-Upgrade

---

**Fluke.** *Damit Ihre Welt intakt bleibt.*

**Fluke Deutschland GmbH**

In den Engematten 14

79286 Glottertal

Telefon: 0 69 2 2222 0203

E-Mail: CS.Deutschland-ELEK@Fluke.com

E-Mail: CS.Deutschland-INDS@Fluke.com

[www.fluke.de](http://www.fluke.de)

©2025 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Anderungen vorbehalten

06/2025

**Technischer Beratung:**

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,

Messgeräte und Anwendungsfragen

Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45

E-Mail: [techsupport.dach@fluke.com](mailto:techsupport.dach@fluke.com)

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche  
Genehmigung der Fluke Corporation geändert  
werden.**