





Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und im Web auf www.sonel.pl/de

Widerstandsmessung mit I=±200 mA () 13:44:03 2018-07-21 A Ress READY! 2018-07-21 13:43:59 R = -0,00 Ω R_{CONT MAX} = --- Ω V Autozero + # Einstellungen eingeben Grenzwertbewertung Das Messgerät an den Zielpunkt anschließen. Die Messung startet automatisch. 🖹 | | | 100 % 🛲 🛛 Haupter-13:46:16 2018-07-21 aebnis

READVI

R = 0,35 Ω

🖌 Autozero

zu starten.

+

START

 \odot

R_{CONT MAX} = 1,00 0

Die Taste START drücken, um eine neue Messung

8 8

-Bewertuna

Zusätzliche

Ergebnisse



Messung speichern

🖹 | 100 % 📖 👾

2018-07-22 13:49:35

ren zu löschen.

* + â â

() 13:49:39 2018-07-22

nt z

Automatische Messungen

16:07:51 2020-03-26 Auto measurements Name TN/TT/IT EVSE	3.6 CB fr	••••••••••••••••••••••••••••••••••••	und Ordner aus der Liste auswählen.
• +		â fi	-
Daka 2015-10-21	L ((in) V L ((in) V X START drive	ken. um die Mi	 In jedem Einstellungs- feld die Art des Messgeräts, die Installati- onsparameter und andere erforderli- che Daten eingeben.
ten. Befe	hle in der Anz	eige befolgen.	essungen zu star-
0.06.09 2019-10-21 ZIN-ZBARCO ZL-N ZL-PERICO	$I_k = 123,$ $Z_{L-N} = 1,810$ $I_k = 92,4$ $Z_{L-PE} = 2,40$	x () 7 Α () 0 Ω () Α () Ω () Ω () Ο	 Zum Ende der Messung wird das Übersichts- bildschirm angezeigt.

Messverfahren erstellen									
① 16.07.01 2020-03.06 ■ 2.6.06 tree ● 10.0 % ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	+ auswählen, um zum Sequenz-As- sistenten zu gelangen.	① 1612.22 2020-03.56 ■ 3.568 Here ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Nach jeder Auswahl wird ein Menü mit Parametern des jeweiligen Schrittes eingeblendet.						
(5) 1685.5) 2020-03.5) ▲ Ante measurements units.	 auswäh- len, um die gewünschte Messung dem Messverfahren hinzuzufügen. 	© 1613-02 200 03-30 ■ 14 02 New Week, 10 © Cryptics Biotement Rue + + 2 ² E ±	, Die Reihenfol- ge der Schritte wird mit den Tasten 💽 🕑 geändert. Der Schritt wird mit der Taste 💌 gelöscht.						
Unter zur Verfügung stehenden Elementen dasj das in das Messverfahren aufgenommen werde Standardmessungen sind auch verfügbar: • Kurztextinhalte, • Sichtprüfung.	enige auswählen, n soll. Neben	Das Messverfahren wird mit der Taste gesp erscheint ein Dialogfenster, in dem der Name de einzugeben ist.	eichert. Es s Messverfahrens Das Messver-						
$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $	RISO RCONT Statement	Nome Modelined Normal 2000 051 15500 EVSE 2000 051 15500	fahren steht nun im Hauptmenü der Standard- verfahren zur Verfügung						
Visual inspection		* + ±	auswählen, um das Verfah-						

Sonel MPI-535 Installationsprüfgerät

12 V Ladeanschluß
USB-Anschluss (PC Verbindung) ES Buchse zur Messung Zangenanschlüsse des spezifischen USB Anschluss (Speichermedium)
 Micro-SD Speicherkarte R_E - Erdungsmessung Messeingänge Erdwiderstandes DI PEN *** ----Messung **F** Starten 🔶 N Kontakt- \odot elektrode -Z = 1,783 Ω 5. Signalisierung -PE = 1.2 m 630-B16 von Messung 8 6 und Batteriestatus MPI-535 Befestigungen Mo für Tragegurt 6 Touchscreen 쉀 Z_{l-N} Fehlerschleifen-Impedanz L-N RCD I Auslösestron ٤, Ĵ Z_{l-pe} Fehlerschleifen-Impedanz L-PE RCD t Auslösezeit R <u>و</u>نگ Z Fehlerschleifen-Impedanz L-PE mit RCD ر ک RCD_{AUTO} Automatische P R_{Iso} Isolationswiderstand Q Widerstand R_x R R_{CONT} Durchgangsm 0 1-2-3 Phasensequenz 60 U-V-W Drehfeldmessung







	💥 Funktionssymbole
	de Zurück
Prüfgerät EIN/AUS	Speichern
	Letzte Messung anzeigen
	Zurück zum Hauptmenü
	Auswahl
	Mehr Symbole anzeigen
	Element hinzufügen
	Element bearbeiten
	Q Suche
	Element löschen
	Menü schließen

n RCD		R_{E}	Erdungswiderstand	
RCD	<u>_</u>	Ωm	Spezifischer Erdwiderstand	
e Messungen RCD	⁄ې	ΔU	Spannungsabfall	
	Q	Lux	Lichtstärke	
messuna mit I=±200 mA				





11 = 241 0 V

f = 50,0 Hz

UL

bis die Messung endet.

U₁₉₀ = 53 V

READY!

53 V

Die Taste START drücken, um die Messung zu starten. START Die Taste SIAKI drucken, um une messung zu stanten. Untersuchten RCD nach jedem Auslösen reaktivieren,



Zum Schluss wird eine Übersicht aemessener Parameter angezeigt. Die Liste kann im Display gescrollt werden.







Motordrehrichtung

Schließen Sie das Prüfgerät am Motor an





Angezeigte Pfeile rechtsrotierend geben an, dass der Motor sich im 3-Phasen Netz nach rechts dreht.

Angezeigte Pfeile linksrotierend geben an, dass der Motor sich im 3-Phasen Netz nach links dreht.



