


# Dran-View 7 Windows 11 Kompatibilitätseinstellungen

## Einleitung


Dran-View 7 ist vollständig kompatibel mit Windows 11. Aufgrund der Einschränkungen von Windows 11 muss Windows jedoch zunächst die besten Kompatibilitätseinstellungen für die Ausführung von Dran-View 7 ermitteln. Windows 11 verfügt über ein integriertes Kompatibilitätstool, das den Prozess der Kompatibilitätseinstellung automatisiert. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, bevor Sie Dran-View 7 zum ersten Mal auf Ihrem Windows 11 Computer ausführen. Es handelt sich um einen einmaligen Vorgang, und sobald er abgeschlossen ist, werden die Einstellungen für die zukünftige Verwendung von Dran-View 7 gespeichert.

## Kompatibilitätseinstellungen festlegen


- 1) Deinstallieren Sie Dran-View 7, falls es zuvor installiert war.
- 2) Laden Sie die neueste Version von Dran-View 7 von der GOSSEN METRAWATT Website herunter: <https://www.gmc-instruments.de/media/software/pq/dranview.zip>
- 3) Entpacken Sie die heruntergeladene Dran-View 7-Datei: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene Datei und wählen Sie "Alles entpacken". Windows fordert Sie auf, den Zielordner zu wählen, dann klicken Sie auf "Entpacken".
- 4) Installieren Sie Dran-View 7: Klicken Sie in dem Ordner, in den Sie Dran-View entpackt haben, mit der rechten Maustaste auf die Datei "setup.exe" und wählen Sie "Als Administrator ausführen". Nach Abschluss der Installation erscheint das Dran-View 7-Symbol auf Ihrem Desktop.



- 5) Windows-Kompatibilität einstellen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dran-View 7 Symbol und wählen Sie "Eigenschaften". Es erscheint das folgende Fenster. Wählen Sie oben die Registerkarte "Kompatibilität".




6) Klicken Sie auf die Schaltfläche "Problembehandlung für die Programmkompatibilität ausführen".




Windows wählt nun automatisch die am besten geeigneten Kompatibilitätseinstellungen für Dran-View 7.


7) Das folgende Fenster wird angezeigt. Wählen Sie "Empfohlene Einstellungen testen".



8) Das Fenster "Kompatibilitätseinstellungen für das Programm testen" wird angezeigt. Klicken Sie auf „Programm testen“.



- 9) Sie werden aufgefordert, das Programm zu reparieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".  
Windows hat nun automatisch den Kompatibilitätsmodus aktiviert.
- 10) Klicken Sie unten auf der Registerkarte "Kompatibilität" auf "OK".



Die Kompatibilitätseinstellungen von Dran-View 7 werden nun gespeichert, und Dran-View 7 funktioniert nun auf Ihrem Windows 11-Computer einwandfrei!

## Kontakt zu GOSSEN METRAWATT

- E-Mail: [support@gossenmetrawatt.com](mailto:support@gossenmetrawatt.com)
- Telefon: +49 911 8602-0